

Google Assistant/Home テレビの応用設定

Google Homeの音声コマンドは、テレビの ON/OFFとエアコンの ON/OFF及び温度と動作モードの指定にの み対応しています*1。これ以外のテレビのチャンネルを指定したり、音量を上下させるには工夫が必要 *2で す。ここでは音声コマンドで、テレビのチャンネルを変更する方法をご説明しますが、同じ手法で音量を変える こともできますのでお試しください。テレビが ONになってテレビ音声が出始めると、Google Homeの音声認識 率は下がりますのでご注意ください。

基本は、各チャンネルのリモコン信号を、テレビリモコンの電源ボタンに学習させ、リモコンを音声コマンドで選局したいテレビ局の数だけ作成して、Google Homeからそれを呼び出すというやり方です。

*1

これはMagicCubeがGoogleスマートホーム標準機能SmartHome Direct Action)に準拠しているからです。対話形式Dialog flow conversation agent)に対応した他社の製品では可能なものがありますが、操作の前にのK、XXXリモコンにつないで」と話しかけて接続する必要があったり、自然なご利用に制限があります。

*2

現時点ではGoogle Home自身が未成熟なため、できることに限りがあり、独自の工夫で利便性をあげる必要があります。

チャンネルボタン登録(1/3)

テレビのリモートコントロールのコピー の学習を使って、チャンネルボタンを 作成していきます。

- 1. HomeMateを起動しMagic Cubeをタップします。
- 2. **リモコンを追加します**をタップします。
- 3. **テレビ**をタップします。



チャンネルボタン登録(2/3)

- 1. **リモートコントロールのコピー**を タップします。
- 2. リモコンの名称を入力します。 これはHomeMate上での名称 なので何でもよいです。Google Homeで呼び出す呼称はあとで 設定します。

00EF	≭ 🗢 🗟 15:56			♥ 3G 🛋 🔒	17:50
÷	リモートコントロール	÷	ルを追加します		
		リモコ	ンの名前を入力して	ください	
	()		次へ		
ブラント	登録リモコンから選択 「別にリモコンテンプレートを選択します				
		•			
y.	モートコントロールのコピー	·			
	*モヨンを防守相語にコピーします				
~ <	4 0 □ ₹	~	⊲ 0		

チャンネルボタン登録(3/3)

- 1. **電源ボタン**をタップします。
- リモコンをMagicCubeに向けて 照射します。
- 3. **完了します**をタップします。



学習させる時には、リモコンの キーを短く単押しにしてくださ い。長く押すとリモコンにオート リピート機能がある場合、正しく 学習できません。

ニックネームの設定

- 1. HomeMateに登録済みの デバイスの数が表示され ます。
- デバイスがリスト表示され ます。
- デバイスごとに、Google Homeからの呼び名と、設 置した部屋を設定できま す。ここで設定したニック ネームにより、Google Homeが認識して動作しま す。

← デバイスの追加
リンクされたサービス
HomeMate 6 台のデバイス
新たに追加
Abode Smart Home
Adurosmart Home
Cir AirTouch
ANKEE Smart
APOWER Smart Home
Aprilaire Aprilaire
ario Ario
Au HOME Service

ここでデバイスが 0個の場合 は、HomeMateアプリでテレビ またはエアコンが登録されて いるか確認してください。



使い方

Google Homeには予約語があるため、例えば「4チャンネル」といった呼称はつけることができません。そこで「日本」や「富士」などの、各 放送局をご自分で連想できる単語の中で、それを Google Homeが認識しやすいものを試行錯誤してつけていきます。

設定例

以下はあくまでも設定例であり、ご自分で認識されやすい名称を試行錯誤して、つけてください。「 OK Google、富士をつけて」というように 使います。

4CH: 日本

5CH: 朝日

6CH: 東京

7CH: 日経

8CH: 富士

ショートカットの利用

Googleアシスタントのショートカット機能により、さらに自然な言葉でコントロールできます。「4チャンネル」、「6チャンネル」と言った分かりやすい呼び名で登録し、「OK Google, 4チャンネル」と発声すると、「はい分かりました。日本をオンにします。」と応答します。

ショートカットの応用

Gooleアシスタントのショートカット機 能により、より自然な言葉でコントロー ルできます。

- 左上の ≡アイコンをタップします。
- 2. その他の設定をタップします。
- 3. ショートカットをタップします。





	÷	設定	:
	J.	音楽	>
	Q	スマートホーム	>
		ニュース	>
	Ē	今日はどんな日	>
	2	テレビ、スピーカー	>
	:=	ショッピング リスト	>
	:=	購入履歴	>
	ŧ	ショートカット	>
•	Þ	動画と写真	>
	31	カレンダー	>

ショートカットの応用(2/2)

- 1. 右下の(+)アイコンをタップしま くす。
- 次のように言った時に操作した い言葉を、Googleアシスタント による操作に本来の言葉を入 カし、☑をタップし、設定を保存 します。
- 3. 作成したショートカットを確認し ます。(使用停止も設定可)

\leftarrow	ショートカット	:	~	- ショートカットの追加	ı 🗸 :	← ショート	カット
ショ 簡単	ョートカットを使用すると、頻繁に行う ≜に実行できます。	操作をすばやく	次の	のように言ったとき チャンネル	Ŷ	ショートカットを使 簡単に実行できます。	目すると、頻繁に行う操作をすばやく
4 チ 日本	・ ャンネル ふをつけて	•		たは次のように言ったとき…	Ų	4チャンネル 日本をつけて	•
温 月 リヒ	度を上げて ごングルームのエアコンをつけて	•	G00 東江	ogle アシスタントによる操作 「京をつけて	Ŷ	6チャンネル 東京をつけて	•
温度客室	度を下げて ፪のエアコンを消して	•	例: て	Google Play Music でトレーニング	向けの音楽を再生し	温度を上げて リビングルームのエ	アコンをつけて
-h	段的なショートカット					温度を下げて 客室のエアコンを消	.τ
いっ電気	ってきます 「「を全部消す	<i>→</i>				一般的なショートカ	۷۲
カ god	ラオケの練習 gle play ミュージックで j-pop を再生	\rightarrow				いってきます 電気を全部消す	
ド テレ	ラマを見る ֊ビで netflix のフラーハウスを再生	→ N				カラオケの練習 google play ミュージ	ックで j-pop を再生
ラ- タイ	-メンタイマー イマーを3分に設定	+,				ドラマを見る テレビで netflix のフ	ラーハウスを再生
	1 0			1 0			о п